FABE - Fläktaxel

Tillbehör och reservdelar

FABE - Fläktaxel

Fläktaxel med lager och lagerhus. Fläktaxel FABE, fläktkåpa FAHO och fäkthjul FAWH är avsett för fläkt JK.

Art.nr	Vikt (kg)
FABE-030	*
FABE-040	*
FABE-045	*
FABE-055	*
FABE-075	*